



Ingenico IWL 250 CTL Manual de usuario



TABLA DE CONTENIDO

	Compra Contactless03	\$	Recarga23
	Compra Chip o Banda06	\$	Duplicados27
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Compra Cuentas divididas10		Anulación30
	Compra QR14		Cierre34
****	Compra OTP17	(\$)	Consulta de saldo37

Pago de servicios públicos.....20









01 Proceso de Compra Contactless





Presiona la tecla verde para comenzar.



Digita el valor de la compra, IVA y/o INC, y confirma con la tecla verde.



Revisa el valor de la transacción y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Elige el medio de pago. Si es tarjeta, insértala o deslízala.



01 Proceso de Compra Contactless





Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o roja para cancelar.









02 Proceso de Compra Chip o Banda





Presiona la tecla verde para comenzar.



Digita el valor de la compra, IVA y/o INC, y confirma con la tecla verde.



Revisa el valor de la transacción y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Elige el medio de pago. Si es tarjeta, insértala o deslízala.



02 Proceso de Compra Chip o Banda





Selecciona el tipo de cuenta.



PIN
Proteja su clave de terceros
MAESTRO
\$100
Ingrese PIN: ****

Pídele al cliente digitar el PIN si es tarjeta débito o ingresa el número de cuotas, si es tarjeta crédito. Presiona tecla verde para continuar.

Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



02 Proceso de Compra Chip o Banda





Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o roja para cancelar.



Retira la tarjeta.









03 Proceso de Compra: Cuentas divididas



Es una solución que permite dividir la cuenta en partes iguales o de diferentes montos, permitiendo el pago con tarjeta u otros medios de pago.



Presiona la tecla flecha abajo para abrir la lista de opciones.



Selecciona la opción Venta y presiona la tecla verde.



Usando las teclas con flechas, busca la opción Cuentas divididas y presiona la tecla verde para continuar.



Selecciona la opción que más se adapte a tu cliente: Cuentas iguales o Cuentas diferentes y presiona la tecla verde para continuar.



03 Proceso de Compra: Cuentas divididas





Digita el número de cuentas a pagar y presiona tecla verde para continuar.



Digita el valor total de la cuenta, IVA y/o INC y confirma con la tecla verde.



Revisa que el valor total de la cuenta sea correcto y confirma con la tecla verde.



Selecciona el medio de pago de la primera parte de la cuenta y presiona tecla verde para confirmar.



03 Proceso de Compra: Cuentas divididas



Repite el proceso dependiendo de la cantidad de pagos en que hayas dividido la cuenta.



Digita el valor de la primera parte de la cuenta, IVA y/o INC, y confirma con tecla verde.



Revisa el valor de la venta y confirma con la tecla verde.



Selecciona el medio de pago de la primera parte de la cuenta. Si el pago se realiza con tarjeta, acércala, insértala o deslízala.



Al finalizar el cobro de todas las cuentas, el datáfono imprimirá un resumen de todas las transacciones.









04 Proceso de Compra QR





Presiona la tecla verde para comenzar. Digita el valor de la compra, IVA y/o INC, y confirma con tecla verde.



Revisa el valor de la transacción y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Selecciona la opción 3 Generar QR.



Pídele al cliente escanear el código QR con la app, billetera o monedero del banco.



04 Proceso de Compra QR





Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o la tecla roja para no imprimirla. Finalmente, retira la tarjeta.









05 Proceso de Compra OTP



Es una solución que permite recibir pagos a través de un código de único uso (One-Time Password), que generan algunas entidades financieras.



Presiona la tecla verde para comenzar. Digita el valor de la compra, IVA y/o INC, y confirma con tecla verde.



Revisa el valor de la transacción y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Selecciona la opción 1 Código.



Usando las teclas con flechas busca la entidad bancaria y selecciónala con la tecla verde.



05 Proceso de Compra OTP





Pídele al cliente digitar el código OTP generado por la entidad (o los datos requeridos) y confirma con la tecla verde.



Redeban 34567 NÚMERO DE APROBACIÓN

Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.

Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o la tecla roja para no imprimirla.

Redeban*









06 Proceso de Pago de Servicios Públicos





Presiona la tecla flecha abajo para abrir la lista de opciones.



Usando las teclas con flechas busca la opción Pago de servicios/factura y presiona la tecla verde para continuar.



Inserta o desliza la tarjeta.



Selecciona el tipo de cuenta y presiona la tecla verde para continuar.



06 Proceso de Pago de Servicios Públicos





Digita el código de servicio y presiona la tecla verde. Luego, digita el número de referencia de pago y confirma nuevamente con tecla verde.



Revisa el valor del pago y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Pídele al cliente digitar el PIN de su tarjeta débito y presiona tecla verde para confirmar.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo. Posteriormente retira la tarjeta.







RECARGA



07 Proceso de Recarga





Presiona la tecla flecha abajo para abrir la lista de opciones.



Selecciona el tipo de pago y presiona tecla verde para continuar.



Usando las teclas con flechas busca la opción Recarga y presiona la tecla verde para continuar.



Si el pago se realiza con tarjeta, insértala o deslízala.



07 Proceso de Recarga





Selecciona el tipo de cuenta y presiona la tecla verde para continuar.



Usando las teclas con flechas busca el operador móvil y oprime tecla verde.



Digita el número del celular a recargar y confirma con tecla verde.



Ingresa el monto a recargar y confirma con la tecla verde.



07 Proceso de Recarga





Confirma los datos y el monto de la recarga, luego presiona tecla verde para continuar.



Pídele al cliente digitar el PIN de su tarjeta débito y presiona tecla verde para continuar.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o la tecla roja para no imprimirla. Finalmente, retira la tarjeta.







DUPLICADOS



08 Proceso de Duplicados





Presiona la tecla flecha abajo para abrir la lista de opciones.



Usando las teclas con flechas busca la opción Duplicado y presiona la tecla verde para continuar.



Ingresa la clave de supervisor y presiona tecla verde para confirmar.



Selecciona el tipo de duplicado y presiona la tecla verde para continuar.



08 Proceso de Duplicados





Selecciona el duplicado (si es para comercio o cliente) y confirma con la tecla verde.



Espera la impresión del voucher con el duplicado de la transacción y retíralo.









09 Proceso de Anulación





Presiona la tecla flecha abajo para abrir la lista de opciones.



Usando las teclas con flechas busca la opción Anulación y presiona la tecla verde para continuar.



Ingresa la clave de supervisor y presiona tecla verde para confirmar.



Selecciona la transacción que deseas anular (último recibo u otro recibo).



09 Proceso de Anulación





Confirma los datos de la transacción a anular.



Acerca, inserta o desliza la tarjeta, según sea el caso.



Pídele al cliente digitar el PIN de la tarjeta y confirma con tecla verde.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo. Retira la tarjeta.



09 Proceso de Anulación





Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o la tecla roja para no imprimirla.



Si insertaste la tarjeta, retírala.









10 Proceso de Cierre





Presiona la tecla flecha abajo para abrir la lista de opciones.



Usando las teclas con flechas busca la opción Cierre y presiona la tecla verde para continuar.



Ingresa la clave de supervisor y presiona tecla verde para confirmar.



10 Proceso de Cierre





Presiona la tecla verde para confirmar y realizar el cierre del datáfono.



Espera el mensaje de confirmación y la impresión del cierre del datáfono.









11 Proceso de Consulta de saldo





Presiona la tecla flecha abajo para abrir la lista de opciones.



Usando las teclas con flechas busca la opción Saldo y presiona la tecla verde para continuar.



Desliza o inserta la tarjeta.



Selecciona el tipo de cuenta.



11 Proceso de Consulta de saldo





Pídele al cliente digitar el PIN y confirma con la tecla verde.



Revisa el saldo en pantalla y presiona la tecla verde para continuar.



Retira la tarjeta.





Para más información comunicate:

Líneas Telefónicas

Bogotá: (601) 307 82 05

Nacional: 01 8000 931 022

Asistente virtual Carla: 9 +57 312 508 7080

www.redeban.com























