



Verifone V200C Manual de usuario



TABLA DE CONTENIDO

		Compra Contactless03		\$	Recarga25
		Compra Chip o Banda06		(\$)	Duplicados30
	\$ 5.0	Compra Cuentas divididas09			Anulación33
1		Compra QR14	X		Cierre37
	****	Compra OTP17		\$	Consulta de saldo41

Pago de servicios públicos.....21







COMPRA CONTACTLESS



01 Proceso de Compra Contactless





Presiona la tecla verde para comenzar.



Digita el valor de la compra, IVA y/o INC, y confirma con la tecla verde.



Revisa el valor de la transacción y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Acerca la tarjeta a la pantalla para realizar la compra.



01 Proceso de Compra Contactless





Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o roja para cancelar.









02 Proceso de Compra Chip o Banda





Presiona la tecla verde para comenzar.



Digita el valor de la compra, IVA y/o INC, y confirma con la tecla verde.



Revisa el valor de la transacción y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.

4



Elige el medio de pago. Si es tarjeta, insértala o deslízala.



02 Proceso de Compra Chip o Banda





Selecciona el tipo de cuenta.



Pídele al cliente digitar el PIN si es tarjeta débito o ingresa el número de cuotas, si es tarjeta crédito. Presiona tecla verde para continuar.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



8

Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o roja para cancelar. Retira la tarjeta.











Es una solución que permite dividir la cuenta en partes iguales o de diferentes montos, permitiendo el pago con tarjeta u otros medios de pago.



Presiona la tecla verde para comenzar.



Presiona la tecla flecha arriba.



Selecciona la opción 2 Transacciones.



Elige la opción 1 Venta.





5



Selecciona la opción 1 Cuentas Divididas.



8

Digita el valor total de la cuenta y confirma con tecla verde.



Escoge la opción que más se adapte a tu cliente: Cuentas iguales o Cuentas diferentes.



Digita el número de cuentas en las que vas a dividir el pago y presiona tecla verde para continuar.





Repite el proceso dependiendo de la cantidad de pagos en que hayas dividido la cuenta.



Ingresa el valor del IVA y/o INC, y confirma con tecla verde.



Revisa que el valor de la primera parte de la cuenta sea correcto y confirma con la tecla verde.



Elige el medio de pago de la primera parte de la cuenta. Si es tarjeta, acércala, insértala o deslízala.



Selecciona el tipo de cuenta.





Repite el proceso dependiendo de la cantidad de pagos en que hayas dividido la cuenta.

13



Pídele al cliente digitar el PIN si es tarjeta débito o ingresa el número de cuotas, si es tarjeta crédito. Presiona tecla verde para continuar.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o roja para cancelar. Retira la tarjeta.



Al finalizar el cobro de todas las cuentas, el datáfono imprimirá un resumen de todas las transacciones. Finalmente, presiona la tecla roja para finalizar.









04 Proceso de Compra QR





Presiona la tecla verde para comenzar.



4

Digita el valor de la compra, IVA y/o INC, y confirma con la tecla verde.



Revisa el valor de la transacción y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Selecciona la opción 2 Código QR.



04 Proceso de Compra QR





Pídele al cliente escanear el código QR con la app, billetera o monedero del banco.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o la tecla roja para no imprimirla.







COMPRA OTP



05 Proceso de Compra OTP



Es una solución que permite recibir pagos a través de un código de único uso (One-Time Password), que generan algunas entidades financieras.



Presiona la tecla verde para comenzar.



Digita el valor de la compra, IVA y/o INC, y confirma con tecla verde.



Revisa el valor de la transacción y presiona tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Selecciona la opción 1 Código.



05 Proceso de Compra OTP





Selecciona la entidad bancaria.



6

Revisa nuevamente el valor de la transacción y presiona la tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Pídele al cliente digitar el código OTP generado por la entidad (o los datos requeridos) y confirma con la tecla verde.



05 Proceso de Compra OTP





Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o roja para cancelar.







PAGO DE ENVICIOS PÚBLICOS



06 Proceso de Pago de Servicios Públicos





Presiona la tecla verde para comenzar.



Presiona la tecla flecha arriba.



Selecciona la opción 2 Transacciones.



4

Presiona el botón ubicado en la parte superior derecha del teclado del datáfono para avanzar a la siguiente página.



06 Proceso de Pago de Servicios Públicos



5



Selecciona la opción 2 Pago Servicios/Factura.



Elige el medio de pago. Si es tarjeta, insértala o deslízala.



Selecciona el tipo de cuenta.



8

Digita el código de servicio y presiona la tecla verde. Luego, digita el número de referencia de pago y confirma nuevamente con tecla verde.



06 Proceso de Pago de Servicios Públicos



9



Revisa el valor a pagar y presiona la tecla verde para confirmar o roja para cancelar.



Pídele al cliente digitar el PIN de su tarjeta débito y presiona tecla verde para continuar.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o la tecla roja para cancelar. Finalmente, retira la tarjeta.







RECARGA







Presiona la tecla verde para comenzar.



4

Presiona la tecla flecha arriba.



Selecciona la opción 2 Transacciones.



Presiona el botón bubicado en la parte superior derecha del teclado del datáfono para avanzar a la siguiente página.





5



Selecciona la opción 4 Recarga.



Selecciona el tipo de pago y presiona la tecla verde para continuar.



Elige el medio de pago. Si es tarjeta, insértala o deslízala.



Selecciona el tipo de cuenta.





9



Busca y selecciona el operador móvil.



Digita el número del celular a recargar y confirma con la tecla verde.



Revisa que el número del celular sea correcto y confirma nuevamente con la tecla verde.



Ingresa el monto a recargar y confirma con la tecla verde.





13



Confirma los datos y el monto de la recarga, luego presiona tecla verde para continuar.



Pídele al cliente digitar el PIN de su tarjeta débito y presiona tecla verde para continuar.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o la tecla roja para no imprimirla.







DUPLICADOS



08 Proceso de Duplicados





Presiona la tecla verde para comenzar.



Presiona la tecla flecha arriba.



Selecciona la opción 2 Transacciones.



4

Toca la opción 2 Duplicado.



08 Proceso de Duplicados



5



Ingresa la Clave de supervisor.



Selecciona el recibo a duplicar (último recibo u otro recibo). En caso de elegir Otro recibo ingresa el número de consecutivo del recibo.



Elige si deseas generar la copia de Comercio o copia Cliente, presiona la tecla verde para confirmar, de lo contrario presiona la tecla roja.



Espera la impresión del voucher con el duplicado de la transacción y retíralo.









09 Proceso de Anulación





Presiona la tecla verde para comenzar.



Presiona la tecla flecha arriba.



Selecciona la opción 2 Transacciones.



4

Presiona el botón ubicado en la parte superior izquierda del teclado del datáfono.



09 Proceso de Anulación



5



Selecciona la opción 1 Anulación.



Ingresa la Clave de supervisor.



Selecciona el recibo a anular (último recibo u otro recibo). En caso de elegir Otro recibo ingresa el número de consecutivo del recibo.



Revisa la información del recibo a anular y confirma con tecla verde.



09 Proceso de Anulación



9



10

Acerca, inserta o desliza la tarjeta según sea el caso.



Pídele al cliente digitar el PIN de su tarjeta y presiona tecla verde para continuar.



Espera el mensaje con el número de aprobación y la impresión del recibo.



Presiona la tecla verde para imprimir una copia del recibo o la tecla roja para no imprimirla, finalmente retira la tarjeta.









10 Proceso de Cierre





Presiona la tecla verde para comenzar.



Selecciona la opción := .



Selecciona la opción 2 Transacciones.



4

Toca la opción 4 Cierre.



10 Proceso de Cierre





Ingresa la Clave de supervisor.



Si requieres un reporte detallado, presiona la tecla verde para confirmar.



Espera la impresión del reporte de auditoría.



10 Proceso de Cierre





Presiona la tecla verde para imprimir el cierre del datáfono o tecla roja para cancelar.



Espera el mensaje de confirmación y la impresión del cierre del datáfono.









11 Proceso de Consulta de saldo





Presiona la tecla verde para comenzar.



Selecciona la opción := .



Selecciona la opción 2 Transacciones.



4

Presiona el botón ubicado en la parte superior derecha del teclado del datáfono.



11 Proceso de Consulta de saldo





Nuevamente presiona el botón botón ubicado en la parte superior derecha del teclado del datáfono.



8

Selecciona la opción 1 Consulta Saldo.



Inserta o desliza la tarjeta.



Selecciona el tipo de cuenta.



11 Proceso de Consulta de saldo



Redeban*

CONSULTA SALDO

*
INGRESE PIN

Pídele al cliente digitar el PIN de su tarjeta y presiona tecla verde para continuar.



Revisa el saldo en pantalla y presiona la tecla verde para continuar.



Retira la tarjeta.





Para más información comunicate:

Líneas Telefónicas

Bogotá: (601) 307 82 05

Nacional: 01 8000 931 022

Asistente virtual Carla: 9 +57 312 508 7080

www.redeban.com























